

Navodila za uporabo

Odstranite listek za aktivacijo naprave. Pritisnite na gumb za vklop oz. izklop naprave: 4 kratki zeleni utripi pomenijo, da je naprava vklopljena, dolg rdeč utrip pa pomeni, da je naprava izklopljena. Ko je naprava vklopljena, lučka utripa na približno 5 minut. Po osmih urah delovanja se naprava avtomatsko izklopi in jo morate pred ponovno uporabo vklopiti. Napravo Tickless lahko pritrdite s pripadajočo sponko ali z vrvico. Naprave ne prekrivajte (npr. z oblekami ali nahrbtnikom), saj je tako lahko prekinjeno oddajanje ultrazvočnih valov. Ob normalnih vremenskih pogojih naprava deluje približno 3000 ur (ko je aktivirana).

OPOZORILO: zaradi velikosti naprave jo pri otrocih uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe. Izdelek ni vodoodporen, ampak je visoko odporen na vlago (IP31). Če naprava pride v stik z vodo, jo takoj posušite in jo nato lahko ponovno uporabite. Na območjih, kjer je naseljenost klopov zelo močna, ni zagotovljena 100% zaščita. V primeru tehnične okvare vam nudimo 6 mesečno garancijo.