

Navodila za uporabo

Odstranite listek za aktivacijo naprave. 4 rdeči utripi nakazujejo, da je naprava aktivirana. Delovanje lahko kadarkoli preverite s pritiskom na gumb, saj se nato prižge lučka. Napravo pritrdite na otrokova oblačila (npr. na vezalke ali pas) ali pa na voziček, vendar na način, da je otrok ne more pogoltniti. Ob normalnih vremenskih pogojih naprava deluje približno 6-12 mesecev po aktivaciji.

OPOZORILO: zaradi velikosti naprave jo pri otrocih uporabljajte samo pod nadzorom odrasle osebe. Izdelek ni vodoodporen, ampak je visoko odporen na vlago (IP31). Če naprava pride v stik z vodo, jo takoj posušite in jo nato lahko ponovno uporabite. Na območjih, kjer je naseljenost kloпов zelo močna, ni zagotovljena 100% zaščita. V primeru tehnične okvare vam nudimo 6 mesečno garancijo.