



## Sterillium Protect & Care Robčki za razkuževanje površin

Robčki za hitro\* razkuževanje površin, tudi občutljivih (npr. osebnih računalnikov, pametnih telefonov, zaslonov na dotik). Razkužilni robčki, pripravljene za uporabo, so primerni tudi za razkuževanje površin občutljivih na alkohol. Delujejo proti bakterijam, kvasovkam, virusom z ovojnico ter tudi norovirusu in rotavirusu. Brez parfumov in barvil. Obseg razkuževanja: približno 1m<sup>2</sup> na robček. Sestava: Aktivne snovi v raztopini s katero so prepojeni robčki: etanol 140 mg/g; propan-2-ol 100mg/g; propan-1-ol 60 mg/g; amini, N-C10–C16-alkiltrimetilenedi-, reakcijski produkti s kloroocetno kislino (amfolit 20)(CAS 139734-65-9)2 mg/g.

Uporaba: Površine temeljito obrišite. Pazite, da zajamete celotno površino. Predhodno testirajte na manj izpostavljenem mestu. Po preteku časa izpostavljenosti je treba površine, ki pridejo v stik z živili, obrisati z vlažno krpo.\*Učinek je dosežen po 60 sekundah; pri norovirusih upoštevajte čas učinkovanja 5 minut.

**Pozor:** H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Rok uporabe in LOT: je odtisnjen na sprednji strani.

**Dobavitelj:** Paul Hartmann Adriatic d.o.o., Beograjska ul.4, 1000 Ljubljana, Slovenija

**Tel:** 01 5484581

**UFI:** XJKH-D53Q-R00Y-NGMH



**UN 3175**