

# VZDRŽEVANJE IN NEGA

- Po uporabi palice razstavite. Očistite notranjost konic palic s ščetko ali vlažno krpou.
- Pustite, da se palice nekaj ur sušijo na zraku, preden jih ponovno sestavite. Shranjevanje mokrih palic spodbuja oksidacijo, zaradi česar je palice teže nastaviti, obenem pa postanejo bolj podvržene zdrsom pri naslednjih uporabah.
- Palice shranjujte z odprtimi (odklenjenimi) zaklopkami.
- Za čiščenje ročajev iz plute uporabite nežno gobico in milo ali brusni papir za globinsko čiščenje.
- Pred shranjevanjem se prepričajte, da so ročaji popolnoma suhi, da tako preprečite nastanek plesni.
- Ne uporabljajte alkohola ali maziv na palicah ali zaklopkah.

## OPOZORILO

Palic ne podaljšujte preko oznake STOP, saj lahko s tem ogrozite njihovo celovitost med uporabo.

## POTOVANJA



Palice so razstavljive, zato jih lahko shranite v nahrbtnik ali kovček. Vse, kar morate storiti, je, da ločite dele. Na spletni strani TSA je objavljen seznam pohodnih palic, ki so dovoljene za potovanje z letalom, vendar ne kot ročna prtljaga. V kolikor potujete le z ročno prtljago, le-to preverite pri TSA ali neposredno pri prevozniku.

## PODPORA

Če imate kakšna koli vprašanja ali pomisleke ali niste 100 % zadovoljni s svojim izdelkom, prosimo, da nam to sporočite na info@mediblink.com.

**WWW.MEDIBLINK.COM**

# ZAKAJ UPORABLJATI POHODNE PALICE



## Zložljive karbonske pohodne palice



Enostavna uporaba



Trajnost




Lahkost

## Vaš komplet pohodnih palic vsebuje



## Navodila za uporabo



Sprostite zaklopko in jo tesneje prilagodite / po potrebi nežno z vijakom.

Nastavite na ustrezno višino in zaprite zaklopko.  
Nasvet: Pri vlečenju se prikaže dolžinska lestvica v cm - zaklopke na obeh palicah morajo biti nastavljene na enako dolžino.

## Kako dolge naj bodo moje palice?

VAŠA VIŠINA	DOLŽINA PALIC
150cm-155cm	100cm
156cm-160cm	105cm
161cm-165cm	110cm
166cm-170cm	115cm
171cm-175cm	120cm
176cm-180cm	125cm
181cm-185cm	130cm
186cm-190cm	135cm



Najboljša višina pohodnih palic je odvisna od posameznega uporabnika. Palice nastavite tako, da vaše roke in komolci tvorijo 90-stopinjski kot.

## Kako uporabljati hitro zaklepanje?



Zaprite zaklopki.


Zavrtite srebrna zatezna gumba v smeri urinega kazalca (ne pretesno in ne preohlapno).

Ponavljajte korake od 1 do 3, dokler palice ne zaskočijo.

## Kako uporabljati trak?



## Priloženi nastavki za vse terene



- Nastavek z okroglo konico
- Nastavek za blato in pesek
- Nastavek za sneg
- Nastavek za prenašanje

Vse zgornje dodatke je mogoče priviti na navoje, ki jih najdete na spodnjem delu palic. Poskrbite, da bodo trdnopravljene. Pred uporabo palic jih zategnite, da preprečite morebitno izgubo.